Rahmenkonsole für Bankkonvektoren

Rahmenkonsole für Bankkonvektoren


Montageanleitung

Konvektoren

Rahmenkonsole für Bankkonvektoren

Ausgabe 01/08 EDV-Nr. 6905747

I Lieferumfang: Rahmenkonsole



Artikel-Nr.	Pos.	Bezeichnung	Anzahl
ZB0035...	**A**	Rahmen oben	1
ZB0035...	**B**	Rahmen unten	1
ZB0036...	**C-H**	Befestigungsset	1
	C	Gewindestange M6	2
	D	6kt - Hutmutter M6	2
	E	6kt - Mutter M6	2
	F	Scheibe Ø 6,4	4
	G	Schallschutzfolie	2
	H	Schutzkappe	2
		Montageanleitung	1

II Hinweis:

Die ausgelieferten Heizkörper dienen ausschließlich der Raumerwärmung.

III Zulässiger Gebrauch

Die Rahmenkonsolen dürfen nur zur Befestigung von Konvektortypen mit folgenden Eigenschaftscharakteristika verwendet werden:

Lamellenschachtbreite: 50 mm
Sammelrohrbreite: 11 mm
Lamellenteilung: 17 mm

Reklamation


Wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Fachhandwerker!

Achtung!

Lassen Sie die Montage und Reparaturen ausschließlich vom Fachhandwerker ausführen, damit Ihre Rechte nach dem Sachmängelhaftungsgesetz nicht erlöschen!

IV Montage Konvektor

Montieren Sie Konvektoren mit Strahlungsschirm so, dass der Strahlungsschirm zur Außenwand zeigt.



V Anzahl der Rahmenkonsolen

Montieren Sie je nach Typ und Baulänge jeden Konvektor mit der angegebenen Anzahl der Rahmenkonsolen.

Die Tragfähigkeit je Rahmenkonsole beträgt 120 kg!


VI Wartung

Eine besondere Wartung der Rahmenkonsole ist nicht notwendig.


VII Montageablauf

1 Lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung gründlich durch!

2 Transportieren und lagern Sie das Montagematerial nur in der Schutzverpackung!




3 Legen Sie Werkzeug...



sowie Befestigungsmaterial bereit (Schrauben und Dübel für Bodenbefestigung sowie Auflage mit zugehörigem Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Wichtig


Untergrund auf Tragfähigkeit überprüfen!



4 Verpackung entfernen

Schneiden Sie mittig mit dem Messer vorsichtig die Folie auf. Entfernen Sie die Kartonwinkel und die Folie.


Montageanleitung dem Endverbraucher überlassen!



5 Einbaulage

---- 5-lagig mit Strahlungsschirm
BH: Bauhöhe Konvektor
BT: Bautiefe Konvektor
RH: Rahmenhöhe
RT: Rahmentiefe
a: Montage auf Rohboden
b: Montage auf Fertigboden

Konvektortyp	BT [mm]	RT [mm]	RH [mm]	W [mm]	E [mm]
2-lagig mit Strahlungsschirm	133	131	110 / 180 / 250 / 320	> 100	150 - 210
3-lagig ohne Strahlungsschirm	133	131	110 / 180 / 250 / 320	> 40	150 - 210
3-lagig mit Strahlungsschirm	194	192	110 / 180 / 250 / 320	> 100	150 - 210
4-lagig ohne Strahlungsschirm	194	192	110 / 180 / 250 / 320	> 40	150 - 210
4-lagig mit Strahlungsschirm	255	253	110 / 180 / 250 / 320	> 100	150 - 210
5-lagig ohne Strahlungsschirm	255	253	110 / 180 / 250 / 320	> 40	150 - 210
5-lagig mit Strahlungsschirm	316	253	110 / 180 / 250 / 320	> 100	150 - 210




6 Montage

c: ohne Strahlungsschirm
d: mit Strahlungsschirm

Montieren Sie die Rahmenkonsole mittels Gewindestangen, Muttern und Scheiben.


=> Position der Verschraubung bei Konvektoren mit und ohne Strahlungsschirm unterschiedlich.

=> Obere Abdeckung im Bereich der Gewindestangen M6 ausklinken. Markieren Sie die Position und klinken Sie die Stelle mittels eines Seitenschneiders aus.




e: Schallschutzfolie aufbringen

=> Folie **G** auf Rahmenkonsole im Bereich der äußeren wasserführenden Sammelrohre aufkleben.



7 Positionieren

Positionieren Sie den Konvektor an der gewünschten Stelle und markieren Sie die Bohrlochpositionen.



8 Bohren

f: Wand

g: Konvektorrückseite

Konvektortyp	W [mm]	Y1 [mm]	Y2 [mm]	Y3 [mm]
2-lagig mit Strahlungsschirm	> 100	36	61	35
3-lagig ohne Strahlungsschirm	> 40	36	61	35
3-lagig mit Strahlungsschirm	> 100	36	122	35
4-lagig ohne Strahlungsschirm	> 40	36	122	35
4-lagig mit Strahlungsschirm	> 100	36	183	35
5-lagig ohne Strahlungsschirm	> 40	36	183	35
5-lagig mit Strahlungsschirm	> 100	97	183	35


Achtung:

Erkundigen Sie sich genau über die Beschaffenheit des Bodens und wählen Sie entsprechend die Dübel und die Schrauben aus!

Gefahr!

Lebensgefahr!


Keine wasser-, gas- und stromführenden Leitungen beim Bohren verletzen!



9 Rahmenkonsole befestigen.

Rahmenkonsole mit entsprechenden Dübeln und Schrauben am Boden befestigen.

Richten Sie den Konvektor aus und ziehen Sie mit dem Schraubenschlüssel alle Schrauben fest an.



10 Auflage befestigen.

---- 5-lagig mit Strahlungsschirm

RT: Rahmentiefe

AT: Auflagentiefe


Konvektortyp	RT [mm]	AT [mm]
2-lagig mit Strahlungsschirm	131	140 - 210
3-lagig ohne Strahlungsschirm	131	140 - 210
3-lagig mit Strahlungsschirm	192	200 - 270
4-lagig ohne Strahlungsschirm	192	200 - 270
4-lagig mit Strahlungsschirm	253	260 - 330
5-lagig ohne Strahlungsschirm	253	260 - 330
5-lagig mit Strahlungsschirm	253	260 - 330

Auflage und Befestigungselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Auslegung der Auflage hat nach den Anforderungen des Auftraggebers zu erfolgen.

Befestigen Sie die Auflage an der Oberseite der Rahmenkonsole.


11 Kontrolle der Montage durchführen!



12 Baustellenschutz wieder herstellen.

Baustellenschutz des Heizkörpers mit den Kartonwinkeln, Schutzfolie und Klebeband wieder herstellen.

Vor Inbetriebnahme Schutzfolie entfernen!



13 Verpackungsmaterialien und Altteile dem Recycling oder einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen (regionale Vorschriften beachten).