Konsolen höhenverstellbar für KKN und KKV

Konsolen höhenverstellbar für KKN und KKV


Montageanleitung

Konsolen höhenverstellbar

für Heizkörper
KKN und KKV
(Rohfußbodenmontage)

Ausgabe 01/06 EDV-Nr. 6902074


I Lieferumfang: Standkonsole




Pos.	Bezeichnung	Anzahl BT 100/130/160/210	Anzahl BT 260
A	Konsole höhenverstellbar	1	1
B	Konsolenfuß	1	2
C	Gewindestift	2	4
D	Blechschraube	4	4

II Befestigungsaufbau

Heizkörper KKN



Heizkörper KKV



III Anzahl Konsolenfüße

Je nach Baulänge eines Heizkörpers ist gemäß nachstehender Tabelle die Anzahl an Konsolen für die Montage zu verwenden.

Länge	600 - 1400 mm	1600 - 3000 mm
Anzahl	2	3

IV Hinweis

Bitte unbedingt die Montageanleitung der Konsolen höhenverstellbar beachten (Standort, Technische Daten, Bodenbeschaffenheit, Wandabstand)!

Achtung:

Lassen Sie die Montage und Reparaturen ausschließlich vom Fachhandwerker ausführen, damit Ihre Rechte nach dem Sachmängelhaftungsgesetz nicht erlöschen!

V Zulässiger Gebrauch

Die Konsolen höhenverstellbar dürfen nur für die Befestigung der Heizkörper Typ KKN und KKV entsprechend dieser Montageanleitung verwendet werden.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig!


Eine besondere Wartung der Konsolen höhenverstellbar ist nicht erforderlich.

Wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Fachhandwerker.

VI Montageablauf

1 Lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung gründlich durch!


2 Transportieren und lagern Sie das Montagematerial nur in der Schutzverpackung!



3 Legen Sie Werkzeug...

sowie Montagematerial bereit (geeignete Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Montageanleitung ist dem Endverbraucher zu überlassen!




4 Legen Sie den verpackten Heizkörper mit der oberen Abdeckung nach unten auf den Boden.

Durchschneiden Sie mit dem Messer die Umreifungsbänder.

Entfernen Sie die beiden obenliegenden Kartonwinkel.


Schneiden Sie vorsichtig im Bereich der Montagestellen für die Konsolen und der Anschlussmuffen die Folie auf.

Belassen Sie die untengelegenen Kartonwinkel und die Folie bis zur Inbetriebnahme am Heizkörper!




5 Befestigen Sie die Konsolen mit den Blechschrauben am Heizkörpergehäuse.

Hierzu wird ein Schraubendreher mit Innensechskant SW 7 verwendet.



6 Sägen Sie den Konsolenfuß auf die Länge „k" zurecht.

Symbol	Bezeichnung
B	Bodenabstand (Rohboden) B = max. 350 mm
b	Bodenabstand (Fertigboden) b = mind. 100 mm
k	Höhe Konsolenfuß k = B - 20 mm



7 Konsolenfüße montieren

Die abgesägten Konsolenfüße **(B)** in die montierten Konsolen **(A)** stecken, in der Höhe ausrichten und mit den Gewindestiften **(C)** klemmen.

8 Heizkörper aufstellen

Stellen Sie den Heizkörper auf die Konsolenfüße, bringen Sie die Anschlüsse in Position der Rohre (Vor- und Rücklauf) und überprüfen Sie den Wandabstand **(A)**.

Markieren Sie die Position der Befestigungsschrauben.

Achtung:


Erkundigen Sie sich genau über die Beschaffenheit des Bodens und wählen Sie entsprechend die Dübel und die Schrauben aus!

Verdübeln und befestigen Sie die Standkonsolen entsprechend dem Bohrbild.




Lebensgefahr!

Keine wasser-, gas- und stromführenden Leitungen beim Bohren verletzen!




9 Montagemaße und Bohrbild



Montagemaße und Bohrbild

BH [mm]	BT [mm]	X [mm]	NA [mm]	m [mm]	B [mm]	b [mm]	a [mm]
100	100	35	50	a+50			
100	130	35	50	a+65			
100	160	35	50	a+80			
100	210	35	50	a+105			
100	260	35	50	a+130			
150	100	60	75	a+50			
150	130	60	75	a+65			
150	160	60	75	a+80	< 350	> 100	> 40
150	210	60	75	a+105			
150	260	60	75	a+130			
250	100	110	125	a+50			
250	130	110	125	a+65			
250	160	110	125	a+80			
250	210	110	125	a+105			
250	260	110	125	a+130			

10 Anschlussmaße




11 Standkonsolen befestigen

Standkonsolen mit geeigneten Dübeln und Schrauben (je 4 Stück pro Konsolenfuß) entsprechend des geeigneten Bohrbildes befestigen.

Achtung:

Vor Inbetriebnahme des Heizkörpers muss die komplette Verpackung entfernt werden.




12 Verpackungsmaterialien und Altteile dem Recycling oder einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen (regionale Vorschriften beachten).

13 Entlüftungsstopfen montieren

Schrauben Sie den Entlüfungsstopfen (G 1/4“) in die auf der unteren Seite des Heizkörpers befindliche Muffe.

Der Entlüfungsstopfen ist dem Heizkörper beigepackt und nicht im Lieferumfang der Konsolen enthalten!

Heizkörper KKN



Heizkörper KKV

