
Technischer Hinweis


Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Industriereglers Komfort AC oder Industriereglers Komfort EC muss der externe Temperaturfühler (im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

Der Temperaturfühler darf nicht neben Türöffnungen, Fenstern oder ähnlichem installiert werden, ebenfalls sollte eine direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden.

Der externe Temperaturfühler wird an den Anschlussklemmen 13 und 14 angeschlossen. Für den Anschluss ist ein J-Y(St)Y 2x2x 0,8 Kabel zu verwenden.



Anschlussbild Industrieregler Komfort AC



Anschlussbild Industrieregler Komfort EC